

La bonne méthode après chaque photo importante

Après avoir pris une photo, il est très utile de la revoir sur l'écran arrière de son appareil photo numérique (APN) et d'afficher les informations de prise de vue.

Le but n'est pas seulement de regarder si la photo est réussie, mais de comprendre pourquoi elle est réussie ou ratée.

Cette habitude permet de progresser, de mieux connaître son appareil et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs.

1. La vitesse d'obturation : Vérifiez si la vitesse était adaptée à la situation.
2. Le diaphragme : Regardez si l'ouverture choisie correspond au résultat obtenu.
3. Les ISO : Vérifiez la sensibilité utilisée.
4. L'exposition et l'histogramme : pour le moment l'histogramme n'est très important
5. La netteté réelle : Agrandissez la photo sur l'écran pour contrôler les détails importants, notamment les yeux d'un portrait ou d'un animal..

4. La bonne méthode

Étape 1 : affichez la dernière photo prise sur l'écran arrière.

Étape 2 : agrandissez-la pour contrôler la netteté.

Étape 3 : affichez les informations de prise de vue avec la touche INFO, DISP ou l'équivalent de votre appareil.

Étape 4 : relevez la vitesse, le diaphragme et les ISO.

Étape 5 : expliquez-vous le résultat obtenu et retenez ce que vous pourrez améliorer lors d'une prochaine prise de vue.

Les touches et les écrans d'informations varient selon les marques et les modèles d'APN.

J'ai mis ci-dessous les informations que vous pouvez voir sur vos APN

Note : j'utilise l'IA car je ne connais pas vos APN il est possible qu'il y ait des erreurs

À retenir

L'écran arrière est un outil d'apprentissage après le déclenchement. En regardant la photo, puis ses informations, vous apprenez à relier les réglages au résultat obtenu. Vous comprenez vos erreurs, vous identifiez vos réussites et vous progressez d'une prise de vue à l'autre.

Sur les pages suivantes vos APN

Nikon D3100

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **⚡** **Mode flash**
Automatique
(peut changer selon le réglage)
- 3 **AF-A** **Mode autofocus**
AF-A = autofocus automatique
(détection du sujet et suivi)
- 4 **[]** **Mode de zone AF**
Collimateur automatique
(peut être point sélectif, dynamique...)
- 5 **WB AUTO** **Balance des blancs**
AUTO = automatique
(s'adapte à la lumière)
- 6 **SD** **Carte mémoire**
Carte SD insérée
- 7 **S** **Qualité / taille d'image**
S = qualité standard
(L = large, F = fine, S = standard)
- 8 **🔋** **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **ISO 100** **Sensibilité ISO**
Valeur ISO (ici 100 ISO)
- 12 **[2.0k]** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (ici environ 2 000)

Nikon Z8

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **⚡ A** **Mode flash**
A = Automatique
(peut changer selon le réglage)
- 3 **AF-S** **Mode autofocus**
AF-S = autofocus simple
(pour sujet fixe)
- 4 **👤** **Détection du sujet**
Visage/yeux activé
(personnes, animaux, véhicules selon le réglage)
- 5 **WB A** **Balance des blancs**
A = Automatique
(s'adapte à la lumière)
- 6 **🖼️ A** **Picture Control (style d'image)**
A = Automatique (Standard)
(peut varier selon le réglage)
- 7 **📐** **Mode de zone AF**
Zone automatique (AF zone large)
(peut être zone ponctuelle, dynamique...)
- 8 **🔋** **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **ISO 100** **Sensibilité ISO**
Valeur ISO (ici 100 ISO)
- 12 **[12.5k]** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (ici environ 12 500)
- 13 **-.2.1.0.1.2.+3** **Correction d'exposition**
Indique l'exposition par rapport
à la normale (ici 0)

Canon EOS R6

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **AF-S** **Mode autofocus**
AF-S = autofocus simple
(pour sujet fixe)
- 3 **Détection du sujet**
Visage/yeux activé
(ici détection des personnes)
- 4 **Mode d'acquisition**
Photo unique (ou rafale selon le réglage)
- 5 **AWB** **Balance des blancs**
AWB = automatique
(s'adapte à la lumière)
- 6 **Stabilisation**
Stabilisation d'image désactivée
(ou activée selon le réglage)
- 7 **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 8 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 9 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 10 **-3..2..1..0..1..2..3** **Correction d'exposition**
Indique l'exposition par rapport
à la mesure (ici à 0)
- 11 **ISO 100** **Sensibilité ISO**
Valeur ISO (ici 100 ISO)
- 12 **[9999]** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (selon capacité)

Olympus E-M10 Mark II

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **AUTO** **Mode flash**
AUTO = flash automatique
(peut changer selon le réglage)
- 3 **S-AF** **Mode autofocus**
S-AF = autofocus simple
(pour sujet fixe)
- 4 **Détection du sujet**
Visage/yeux activé
(peut être personne, animal, véhicule...)
- 5 **A** **Mode d'acquisition**
A = vue par vue (photo unique)
(peut varier selon le réglage)
- 6 **WB AUTO** **Balance des blancs**
AUTO = automatique
(s'adapte à la lumière)
- 7 **IS1** **Stabilisation d'image**
IS1 = stabilisation activée
(peut être IS2 selon le réglage)
- 8 **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **-3..2..1..0..1..2..3** **Correction d'exposition**
Indique l'exposition par rapport
à la normale (ici 0)
- 12 **ISO 200** **Sensibilité ISO**
Valeur ISO (ici 200 ISO)
- 13 **[1234]** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (ici 1 234)

Nikon Coolpix B600

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
- 2 **Flash** **Mode flash**
Automatique
(peut changer selon le réglage)
- 3 **AF** **Mode autofocus**
AF automatique
- 4 **16M** **Qualité / taille d'image**
16 millions de pixels
(peut varier selon le réglage)
- 5 **Hand icon** **Stabilisation**
Réduction de vibrations (VR) activée
- 6 **Battery icon** **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 7 **T/W icon** **Focale (zoom)**
Position du zoom
T = téléobjectif (zoom)
W = grand angle
- 8 **[]** **Zone de mise au point**
Collimateur de mise au point
(positionne la zone sur le sujet)
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **ISO 100** **Sensibilité ISO**
Sensibilité ISO (ici 100 ISO)
- 12 **9999** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire

Canon PowerShot SX540 HS

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **AUTO** **Mode flash**
AUTO = flash automatique
(peut changer selon le réglage)
- 3 **AF** **Mode autofocus**
AF = autofocus simple
(pour sujet fixe)
- 4 **[]** **Mode de mesure de la lumière**
Mesure évaluative
(peut être matricielle, centrale, spot)
- 5 **AWB** **Balance des blancs**
AWB = automatique
(s'adapte à la lumière)
- 6 **L** **Taille / qualité d'image**
L = grande taille
(peut varier selon le réglage)
- 7 **OFF** **Mode de prise de vue en continu**
OFF = vue par vue
(peut être continu selon le réglage)
- 8 **Battery icon** **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **-2..1..0..1..2..+** **Correction d'exposition**
Indique l'exposition par rapport
à la normale (ici 0)
- 12 **ISO 100** **Sensibilité ISO**
Valeur ISO (ici 100 ISO)
- 13 **9999** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (ici 9 999)

Fujifilm X-S1

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **⚡ A** **Mode flash**
A = Automatique
(peut changer selon le réglage)
- 3 **AF-S** **Mode autofocus**
AF-S = autofocus simple
(pour sujet fixe)
- 4 **[]** **Zone de mise au point**
Zone AF sélectionnée
(peut être zone centrale, multiple, etc.)
- 5 **WB AUTO** **Balance des blancs**
AUTO = automatique
(s'adapte à la lumière)
- 6 **[F]** **Mode d'entraînement**
F = vue par vue
(peut être rafale selon le réglage)
- 7 **ISO AUTO** **Sensibilité ISO**
AUTO = automatique
(peut être une valeur fixe)
- 8 **[]** **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **-2 -1 0 +1 +2** **Correction d'exposition**
Indique l'exposition par rapport
à la normale (ici 0)
- 12 **ISO 200** **Valeur ISO**
Sensibilité ISO (ici 200 ISO)
- 13 **[9999]** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (ici 9 999)

Panasonic Lumix DC-FZ82

Vue de l'écran arrière : informations de prise de vue (mode P)



- 1 **P** **Mode de prise de vue**
P = Programme
(les réglages sont automatiques)
- 2 **MP4 FHD 60P** **Qualité vidéo**
MP4 = format vidéo
FHD 60P = Full HD à 60 images/s
- 3 **AFS** **Mode autofocus**
AFS = autofocus simple
(pour sujet fixe)
- 4 **[]** **Détection du sujet**
Visage/yeux activé
(personnes, animaux selon le réglage)
- 5 **L 4:3** **Qualité / taille d'image**
L = grande taille
4:3 = format d'image
(peut varier selon le réglage)
- 6 **STD.** **Style d'image (Photo Style)**
STD. = Standard
(peut être Vivid, Naturel, Monochrome...)
- 7 **[]** **Connexion sans fil**
Wi-Fi activé
(transfert vers smartphone)
- 8 **[]** **État de la batterie**
Niveau de charge restant
- 9 **1/250** **Vitesse d'obturation**
Temps de pose (ici 1/250 seconde)
- 10 **F5.6** **Ouverture du diaphragme**
Valeur d'ouverture (ici f/5.6)
- 11 **-3 -2 -1 0 +1 +2 +3** **Correction d'exposition**
Indique l'exposition par rapport
à la normale (ici 0)
- 12 **ISO 100** **Sensibilité ISO**
Valeur ISO (ici 100 ISO)
- 13 **[9999]** **Nombre de vues restantes**
Nombre de photos encore possibles
sur la carte mémoire (ici 9 999)

